















Rýchly sprievodca




Obsah


Zoznam položiek.....	1
Zoznámte sa s časťami mBot2	2
Použitie skrutkovača	4
Zostavte mBot2.....	5
Programujte mBot2.....	8
Upozornenia.....	9


Zoznam položiek

			
CyberPi	mBot2 Shield	Ultrazvukový senzor 2	Quad RGB senzor
			
Enkóderový motor	Podvozok	USB kábel	Náboj kola
			
Pneumatika	Mini koleso	Motorový kábel	Kábel mBuild (10 cm)
			
Kábel mBuild (20 cm)	Mapa sledovania línie	Skrutka M4*25 mm	Skrutka M4*14 mm
			
Skrutka M4*8 mm	Skrutka M2,5*12 mm	Skrutkovač	


Zoznámte sa s časťami mBot2











Použitie skrutkovača




Postavte mBot2





2



3




4



5

× 1 10cm ✓

× 1 20cm ✗




6

× 1

× 1

× 2

1:1 M4 * 14mm




7


× 1

× 4

1:1 M4 * 25mm



8



9



Montáž dokončená!

Program mBot2

Podrobnosti o programování mBot2 najdete na [stránce support.makeblock.com](https://support.makeblock.com), kde vyhledejte mBot2.

Upozornenia

- ·Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.
- ·Pri používaní produktu musia deti sprevádzať dospelí.
- ·Aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku pádu, neumiestňujte produkt na okraje vysokých miest.
- ·Aby nedošlo k poškodeniu produktu, nerozoberajte, neopravujte ani nemodifikujte tento produkt sami.
- ·Aby nedošlo k poškodeniu výrobku alebo bezpečnostným incidentom, neumiestňujte tento výrobok do vody, ohňa alebo prostredia s vysokou vlhkosťou alebo teplotou.
- ·Produkt nepoužívajte ani nenabíjajte v prostredí s teplotou vyššou ako je rozsah prevádzkovej teploty produktu.
- ·Pred uskladnením produkt úplne nabite a ak produkt nepoužívate, nabíjajte ho každé 3 mesiace.
- ·Na nabíjanie produktu používajte odporúčaný adaptér (5 V / 2 A).
- ·Pri čistení produktu tekutinou sa uistite, že je produkt vypnutý a odpojený od akéhokoľvek externého zdroja napájania.
- ·Pravidelne kontrolujte vodiče, zástrčky, kryty alebo iné časti a v prípade zistenia poškodenia ich prestaňte používať, kým nebudú riadne opravené.